


Bedienungsanleitung Funk-Bedienteil MBT 241



Verhalten, wenn die Scharfschaltung nicht möglich ist

(Intervallton)

Ist die Scharfschaltung der Einbruchmeldeanlage nicht möglich, bitte alle Meldungen abfragen. Um die Meldungen im Display ablesen zu können betätigen Sie bitte die

Pfeiltasten  .

Verhalten nach einem Alarm

Ein ausgelöster Alarm wird gespeichert und muss nach der Unscharfschaltung abgefragt werden. Der Summton wird durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet.

Vor einer erneuten Scharfschaltung muss der Alarm zurückgesetzt werden.

Um die Meldungen im Display abzulesen betätigen Sie bitte die Pfeiltasten



Wird eine Alarmmeldung angezeigt, notieren Sie bitte diese Meldung

Um einen Alarm zu löschen müssen alle Alarmmeldungen abgefragt und anschließend durch betätigen der Reset-Taste zurückgesetzt werden.

Bei der Meldung „**Nicht löschbare Alarme vorhanden**“ bitte den Errichter benachrichtigen. Sie können nicht „SCHARF“ schalten.